








⚠ **ENGLISH** - This product is not a toy. Close adult supervision is necessary at all times when any appliance is used by or near children. **WARNING:** Choking Hazard—contains small parts. Not for children under 3 years of age.

⚠ **FRANÇAIS** - Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite d'un adulte est nécessaire à tout moment lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants. **AVERTISSEMENT:** Risque de Suffocation—contient des petits éléments, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ **DEUTSCH** - Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Gebrauch nur in Anwesenheit von Erwachsenen. **VORSICHT:** Kleine Teile können verschluckt werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ **ITALIANO** - Questo prodotto non è un giocattolo. Supervisione di un adulto è necessaria una stretta in qualsiasi momento quando il dispositivo è usato da bambini o vicino. **ATTENZIONE:** Rischio—contiene piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni di età.

⚠ **ESPAÑOL** - Este producto no es un juguete. Supervisión de un adulto es necesaria en todo momento cuando el aparato es usado por o cerca de niños. **ADVERTENCIA:** Peligro de Asfixia—contiene piezas pequeñas. No para niños menores de 3 años de edad.

⚠ **PORTUGUÊS** - Este produto não é um brinquedo. É necessária a vigilância constante por parte de um adulto. **AVISO:** Perigo de Asfixia—contém peças pequenas ou pode gerá-las em caso de rotura. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.

⚠ **NORSK** - Dette produktet er ikke et leketøy. For å unngå skader bør barn alltid bruke alle apparater kun under oppsyn av en voksen! **ADVARSEL:** Fare For Kvelning—Små deler kan skapes. Ikke for barn under 3 år.

⚠ **SVENSKA** - Det här är inte en leksak. Använd endast under tillsyn av vuxen. **VARNING:** Kvävningrisk—kan innehålla små delar. Ej för barn under 3 år.

⚠ **DANSK** - Produktet er ikke legetøj. Må kun bruges under voksent opsyn **ADVARSEL:** Kvælningsfare—der kan forekomme små dele Ikke beregnet til børn under 3 år.


⚠ **SUOMI** - Tämä ei ole leikkikalu. Käytä vain aikuisten valvonnassa. **VAROITUS:** Tukehtumisvaara—pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille.

⚠ **한글** - 조쿠는 장난감처럼 생겼지만 장난감이 아닙니다. 아이들이 나서서 사용한다고 할때나 가까이 있을 때 어른들은 주의하시기 바랍니다. 경고: 작은 조각들이 있어 아이들이 삼키게 될 경우 매우 위험할 수 있습니다. 특히 3세 미만 아이들은 더 위험할 수도 있습니다

⚠ **日本** - お子様だけのご使用はおやめください。お客様のそばでご使用になる際は 常に保護者様のもとでお取り扱いください。本品は小さい部品を使用しています。破損などがあった場合、お客様が喉に詰まらせるおそれがございますので 十分注意してご使用ください。

⚠ **אזהרה**
מוצר זה אינו צעצוע. יש צורך בהשגחת מבוגר בכל עת, כאשר המכשיר נמצא בשימוש על ידי או ליד ילדים.
אזהרה: סכנת חנק - מכיל חלקים קטנים.
לא לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

ZOKU®



Safari Pops

INSTRUCTION MANUAL

ZOKU®

© 2016 Distributed by Zoku, LLC Hoboken, NJ 07030.
Designed in the USA. Made in China. www.zokuhome.com